



SpaceLogic KNX

Nyhet!

Nytt produktspekter innen KNX-sortimentet

Dekker alle behov og passer til alt fra næringsbygg og skoler til hoteller og boliger.

Det er enkelt å jobbe med SpaceLogic!

- Monteringsvennlig
- Plassbesparende
- Støtter KNX Secure

se.com/no/SpaceLogic

Life Is On

Schneider
Electric

[MTN6500-0101](#) [4545412](#)

SpaceLogic KNX linje-/områdekobler
Bredde: 1 modul



[MTN6500-0103](#) [4545409](#)

SpaceLogic KNX IP router
Bredde: 1 modul



[MTN6502-0101](#) [4545411](#)

SpaceLogic KNX USB Interface
Bredde: 1 modul



[MTN6502-0105](#) [4545410](#)

SpaceLogic KNX IP Interface
Bredde: 1 modul



[MTN6513-1203](#) [4545424](#)

SpaceLogic KNX strømforsyning REG-K/320 mA
Integrert 30 V DC utgang
Signalkontakt for feilmelding
Bredde: 4 moduler



[MTN6513-1202](#) [4545423](#)

SpaceLogic KNX strømforsyning REG-K/640 mA
Integrert 30 V DC utgang
Signalkontakt for feilmelding
Bredde: 4 moduler



[MTN6513-1201](#) [4545422](#)

SpaceLogic KNX strømforsyning REG-K/1280 mA
Integrert 30 V DC utgang
Signalkontakt for feilmelding
Bredde: 6 moduler



[MTN6725-0101](#) [4545421](#)

SpaceLogic DALI Gateway Pro
DALI-2 sertifisering
Nytt Web grensesnitt
Kan tilkobles opptil 8 DALI-2 sensorer
Bredde: 4 moduler



[MTN6705-0008](#) [4545414](#)

SpaceLogic KNX Bryter/persienne aktuator, master
Kan tilkobles opptil 2 slaver
Antall utganger: 8 kanaler
Bredde: 4 moduler



[MTN6805-0008](#) [4545415](#)

SpaceLogic KNX - bryter/persienne aktuator, slave
Antall utganger: 8 kanaler
Bredde: 4 moduler



MTN6710-0102 4545416

SpaceLogic KNX universaldimmer, master
Lasttype: LED og andre dimbare laster
Kan tilkobles opptil 2 slaver
Antall utganger: 2 kanaler
Bredde: 4 moduler



MTN6810-0102 4545417

SpaceLogic KNX universaldimmer, slave
Antall utganger: 2 kanaler
Bredde: 4 moduler



MTN6940-0000 4545418

SpaceLogic KNX modul-link
kobler master til slave eller slave til slave
OBS! leveres med slave, 4545415 og 4545417



MTN6941-0001 4545419

SpaceLogic KNX kabel link 0,3 meter,
kobler master til slave eller slave til slave



MTN6941-0002 4545420

SpaceLogic KNX kabel link 1,5 meter,
kobler master til slave eller slave til slave



Se videoserie om installasjon av SpaceLogic KNX!

Besøk se.com/no/spacelogic for nærmere informasjon



se.com/no/SpaceLogic

Hev din kompetanse innen KNX!

Ønsker du å lære mer om KNX eller heve din kompetanse innen feltet? Schneider Electric tilbyr både Basic, Advanced og prosjekteringskurs i tillegg til at vi lanserer kurs i SpaceLynk i 2021,

Sjekk vår kurskalender

KNX Basic er et 5-dagers sertifiseringskurs rettet mot installatører, men det passer også for rådgivende ingeniører/konsulenter og saksbehandlere. Her lærer du å programmere og prosjektere et KNX-anlegg på en profesjonell og lønnsom måte. [Les mer her](#)

KNX Advanced er et 5-dagers sertifiseringskurs for viderekommende. Kurset gir deltakerne kunnskap og informasjon om utvidede alternativer som tilbys, samt mulighet til å implementere komplekse brukerfunksjoner i praksis. For å gjennomføre denne sertifiseringen, må du ha fullført og bestått KNX Basic kurset. [Les mer her](#)

KNX prosjekteringskurs er utviklet for deg som prosjekterer eller skal beskrive et KNX anlegg. Kurset gir deg innføring i og konkrete tips om hvordan du kan prosjektere et anlegg på en fleksibel og brukervennlig måte. [Les mer her](#)

se.com/no/SpaceLogic

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Norge AS
Postboks 6597 Etterstad, N-0607 Oslo
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Tlf.: +47-23 19 12 00