

Mul10 ProSafe®

Tagdækkernes faldsikringsystem

Faldsikring:

Wiresystem godkendt efter CEN/TS 16415:2013 til 4 brugere på samme tid mellem to poster.

Systemet skal indeholde:

1. Sikkerhedsfødder (forankringspunkter) udført med integreret SBS-over- og underpap, udført i rustfri syrefast stål AISI 316 og aluminium, med en flange på minimum 290x290mm. Underpappen skal være 500x500 mm og overpappen 700x700 mm for at overholde tagpap-producenternes krav til et overlæg på 100 mm. Testet med 12 kN ifølge EN 795:2012.
2. Wire 7x19 8mm Rustfri AISI 316
3. Wirebeslag udført i 3mm Rustfri syrefast stål AISI 316 med påsvejst Rustfri rør Ø12x1,5mm.
4. Til hvert system leveres 1 stk. Glider udført i Rustfri syrefast stål AISI 316. Glideren skal gøre det muligt at køre forbi et wirebeslag/forankringspunkt uden at skulle hægte sig af og på.
5. Start/slut beslag udført i 3mm Rustfri syrefast stål AISI 316, med huller til montering af wirestrammer.
6. Selesæt - Der leveres 1 sæt seletøj iht. leverandørens godkendte standard.
7. Systemet skal være udstyret med unikke QR-koder, der giver tilgang til et digitalt dokumentationssystem.

Udførsel:

- Faldsikring udføres i ht. producentens anvisninger.
- Udføres iht. regler i Arbejdsmiljølovens § 33, relevante AT-vejledninger. DS/EN 795:2012 og DS/CEN/TS 16415:2013.
- Sikkerhedsfødderne centermonteres oppefra, gennem tagpaptaget og isolering – inddækningen (to lag SBS-tagpap) skal være en integreret del af forankringspunktet. Og skal udføres iht. leverandørens anvisninger, sammenholdt med tagdækningens anvisninger.
- Faldsikringsystemet må kun monteres af personer, der ifølge producenten er kvalificerede og har dokumenteret uddannelse i korrekt montage.
- Der skal udføres træktest på min. hver 10. sikkerhedsfod ved montage.
- De monterede sikkerhedsfødder følger tagets garanti – og der kan gives en tæthedsgaranti på op til 15 år.
- Faldsikringsystemet skal efterses én gang årligt af personer, der ifølge producenten er kvalificerede og har dokumenteret uddannelse.