

# Montering af Renoveringsbundstykker fra NIC Denmark



Renoveringsbundstykker fra NIC produceres med 6 mm MDF-kerne, 0,7 mm laminatoverflade og 0,4 mm kontralaminat. Samlet tykkelse er 7,1 mm. Sargkant er 45 mm. Når du skal montere renoveringsbundstykker fra NIC, kan du med fordel følge nedenstående vejledning.

- ☑ Tilpas den eksisterende plade, så der bliver plads til at lime klods til endelukning på det nye renoveringsbundstykke.
- ☑ Rengør din eksisterende vinduesplade og slib overfladen ganske let, for bedst mulig vedhæftning.
- ☑ Lim dit nye renoveringsbundstykke på (OBS! Må ikke fuldlimes).
- ☑ Fug kanter mod det eksisterende vindue og evt. væg.
- ☑ Afslut med at endelukke det nye renoveringsbundstykke med laminat kantbånd, som medfølger fra NIC. Man kan evt. tilpasse en klods til endelukning, så den passer med enden og underkanten af renoveringsbundstykket. Laminatkant limes på klodsen og det nye renoveringsbundstykke.

Skulle der være behov for yderligere oplysninger, så er vi altid klar til at hjælpe og rådgive dig.

Billede fra Hotel Sømandshjemmet i Aalborg før montering af renoveringsbundstykke:



og efter montering af renoveringsbundstykke fra NIC:

