
CONTEC

COATING

EN GUIDE
TIL DEN PERFEKTE
OVERFLADE



INDEN DU GÅR IGANG

Inden påføring af den nye Contec Coating overflade skal eventuelle reparationer, som revner, ujævnheder, dybe udfyldninger mm. være udført. Underlaget skal desuden være velegnet, stabilt og rengjort for olie, fedt og andre løse partikler der kan forringe vedhæftningen.

Ved påføring af Contec Coating på eksisterende klinker/fliser skal disse grundigt rengøres. Løse eller skrukke klinker/fliser skal fjernes eller repareres. Der kan med fordel lægges et CC Glasfibervæv i primeren inden første lag Contec Coating.

DET SKAL DU BRUGE

- Boremaskine
- Dissolver (blandepropel)
- Blandespand
- Vandforstøver
- Afdækningstape
- Engangshandsker
- Støvmaske

Contec Coating kan påføres med malerrulle, pensel, stålspartel, gummispartel, glittebræt eller med svamp, alt afhængigt af det ønskede look.

ENJOY

LIFE FEEL



ANVENDELSE AF CONTEC COATING

1. Når overfladen er klar og rengjort skal der inden påføring af første lag Contec Coating, primes med **CC PRIMER**.

2. Bland Contec Coating 'Let flydende' efter de anviste forhold, og påfør dernæst det færdige produkt med enten en rulle eller en svamp. Vi anbefaler rulle til gulve og vægge, og svamp til bordplader. Det skal fordeles på hele den ønskede overflade i et jævnt lag, med en tykkelse på 0,2 - 0,4 mm pr. gang

Når første lag Contec Coating er tørt (efter 4-8 timer), skal dette letslibes med korn 180 for en mere jævn overflade. Det er vigtigt at overfladen er helt tør inden slibning.

OBS! Husk at støvsuge overfladen hver gang du har slebet.

3. Bland det næste lag Contec Coating efter de anviste forhold, og påfør med det valgte værktøj - hvilket værktøj der benyttes er op til det ønskede look, og produktets konsistens (se datablad). Inden påføring skal overfladen fugtes let med rent koldt vand. Dette gøres bedst med en vandforstøver.

Trin 3 kan gentages indtil man har den overflade man ønsker. Husk at der altid skal letslibes og fugtes med vand imellem hvert lag.

OBS! Undgå at lave vandpytter - det er vigtig at overfladen kun bliver fugtet let.

4. Når sidste lag Contec Coating er påført, anbefales det at lade det tørre i min. 12 timer. Derefter er overfladen klar til en let slibning og de efterfølgende behandlinger.

OBS! Det anbefales at bruge sko-overtræk under arbejdet, for at undgå skidt og snavs på den ubehandlede overflade.

5. Når overfladen er slebet og grundigt støvsuget, skal den behandles 2 gange med **CC SEALER BASE**, og min. 2 gange med **CC SEALER TOP (MAT eller GLOSS)**. Dette påføres i tynde lag med en korthåret mallerulle. Alternativt kan der også bruges en 2-komponent polyuretan lak eller epoxy. Det bedst egnede efterbehandlingsprodukt skal vælges i henhold til den ønskede effekt eller det krævede slidstyrkeniveau.

OBS! Aftør den slebne og støvsuget overflade med en fugtig klud, for at fjerne finstøv mm. inden påføring af sealer.

6. Min. 12 timer efter den sidste overfladebehandling er overfladen klar til brug.

OBS! Vær altid forsigtig de første 4-6 dage efter sidste lag Contec Coating, da overfladen først herefter er fuldt hærdet.



CONTEC COATING I VÅDRUM (eksisterende klinker/fliser)

1.

Inden du anvender Contec Coating i vådrum er det vigtigt, at du sikrer dig, at underlaget er klargjort bedst muligt.

Det er vigtigt, at du så vidt muligt har en jævn, fast og plan overflade inden du benytter Contec Coating, da dette påføres i meget tynde lag.

OBS! Husk at læse hele guiden inden du går igang.

2.

På eksisterende klinker/fliser er det vigtigt at sikre en god vedhæftning inden påføring af Contec Coating. Dette gør du bedst ved grundigt at afrense dem med grundrens (gerne af flere omgange). Løse klinker/fliser og puds fjernes og udspartles.

OBS! Det er vigtigt at fjerne alt skidt, snavs, olie mm.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt (og en fordel), at slibe med en diamantsliber for at fjerne eventuelle fejljusteringer, ujævnheder mm. Derefter skal fugerne primes med **CC PRIMER** og udspartles med **RUSTIC** (vandmængde 2,2 l - 2,4 l pr. 10 kg tørprodukt). Når dette er tørt skal der finslibes med korn 180, hvorefter hele fladen primes med **CC PRIMER**. Heri lægges et **CC GLASFIBERVÆV**.

Når primeren er tør (efter 30-60 min) påføres hele fladen et lag **RUSTIC** (vandmængde 2,2 l - 2,8 l pr. 10 kg tørprodukt). Når dette er tørt skal hele fladen letslibes med korn 80-120. Påfør derefter endnu et lag af det ovennævnte materiale - Alternativt kan der bruges **PURE** hvis der ønskes et mindre groft udtryk.

Din overflade er nu klar til en afsluttende omgang Contec Coating efter eget valg.

3.

I nybyggeri skal du altid vådrumssikre dine underlag (gulve og vægge) efter gældene love og regler. Derefter er det vigtigt, at du spartler underlagene med en egnet spartelmasse (feks vådrumsspartel), for at fjerne alle ujævnheder.

Når sidste lag Contec Coating er påført, anbefales det at lade det tørre i min. 12 timer, hvorefter overfladen slibes let med korn 80-120.

4.

Når overfladen er slebet og grundigt støvsuget, skal den behandles 2 gange med en klar vandig epoxy (husk, at første behandling ikke skal være farveintensiverende), og derefter 2 gange med en 2-komponent polyuretan lak.

OBS! Husk altid at følge de generelle vejledninger omkring fugning i samlinger, hjørner, riste mm. Husk ligeledes altid at læse de generelle vejledninger omkring påførelse af Contec Coating. Ved tvivlsspørgsmål skal man kontakte en professionel håndværker, og/eller Contec Group inden man går igang.



VEDLIGEHOJDELSE AF DEN FÆRDIGE OVERFLADE

1.

VEDLIGEHOJDELSE AF DIN NYE OVERFLADE

For at bevare glæden ved den nye overflade, er det vigtigt, at du plejer og vedligeholder den af hensyn til levetiden og udseendet (og dermed din investering). Til daglig er vand og en neutral sæbe nok for at holde overfladen ren. Vi anbefaler dig, at du behandler overfladen hver 3 måned med et CC Care plejeprodukt. Selvom Contec Coating er et stærkt produkt, så skal du forvente at der kommer små ridser i overfladen, uanset hvilken slutbehandling du vælger, specielt omkring stole og under permanente arbejdspladser. Montering af filtdupper kan mindske risikoen.

2.

DEN FÆRDIGE OVERFLADE

I forbindelse med udførelsen kan man, ved at variere arbejdsmetoden, skabe mange nuancer og strukturer, der giver et anderledes udtryk. Overfladen er altid håndlavet, og dermed vil der helt naturligt være variationer i det endelige udtryk.

Du skal være indstillet på, at reparationer ikke kan udføres uden synlige overgange. Der vil forekomme mikrorevner, hvis laget påføres i for tykt et lag. Vi anbefaler dig at slibe forhøjninger ned, for at mindske denne risiko.



CONTEC

COATING

Contec Group
Axel Kiers Vej 30
DK - 8270 Højbjerg

www.conteccoating.dk