

Elegant barriere system – sikkerhed mod indtrængende overfladevand



Forberedelse:

Vægprofilen fastgøres på murværket.



Ved skybruds varsling:

Vægprofilen åbnes og den lette barriereplade sættes på plads.



Klik og tæt:

Vægprofilen lukkes mod barrierepladen. De kraftige fjeder sikrer det nødvendige tryk med barrierepladen



Efter brug:

Vægprofilen åbnes og barrierepladen fjernes og opbevares til næste indsats.