

# VISSTE DU ATT...

...SMARTLADDAREN ÄR BLYBATTERIETS BÄSTA VÄN

Laddningsprogrammet i 7 steg säkerställer en kontinuerlig och korrekt laddning. Bra för ditt batteri och smidigt för dig!

Den inbyggda mikroprocessorn är anpassad för alla typer av blybatterier. Så oavsett om du kör ett AGM-, EFB-, eller SMF-batteri kan du vara säker på att den här laddaren får jobbet gjort. Problemfritt och enkelt!

AGM  | EFB  | SMF 



# NORDMAX™

Nordmax produkter är speciellt utvecklade för våra krävande nordiska förhållanden och du hittar en mängd olika produkter i vårt sortiment.

Välj Nordmax för kvalitet och pålitlighet - året om!



BILBATTERIER



MARIN-  
& FRITIDSBATTERIER



MOTORCYKELBATTERIER



TRAKTIONSBATTERIER



TRUCKBATTERIER



LASTBILSBATTERIER



SMÅBATTERIER  
& BATTERIPACK



VERKTYGSBATTERIER



SOLENERGI & FRITID



## 7-STEGS ADAPTIV BATTERILADDARE

Helt utan  
knappar!

*Euklare blir  
det inte.*



*Vi finns där du finns!*

 nordmaxbattery  nordmaxbattery  Nordmax Battery

[www.nordmaxbattery.com](http://www.nordmaxbattery.com)

# NORDMAX™

# 7-STEGS ADAPTIV BATTERILADDARE

- IP65
- Helautomatisk
- 5 eller 10 A
- Helt utan knappar

## ETT SMIDIGARE ALTERNATIV HELT ENKELT

Nordmax smarta laddare fungerar helt automatiskt och kräver inte ett enda knapptryck. Laddaren säkerställer en trygg, smart och effektiv laddning utan att du behöver göra några som helst val.

En laddare som gör livet lite smidigare helt enkelt!



## ANPASSADE FÖR NORDISKT KLIMAT

In- och utgångskablarna är tillverkade i högflexibel silikon och behåller därför sin flexibilitet även i riktigt låga temperaturer, ner till -20 °C.

### VÄLJ MELLAN TVÅ MODELLER:



**NM125AC**

12 V | 5 A



**NM1210AC**

12 V | 10 A

Batterispänning	12 V	Bredd	95 mm
Utström	5 eller 10 A	Höjd	55 mm
Utspänning	13,8 V DC	Längd	200 mm

# 3 SMARTA TIPS

FÖR ATT FÅ UT MAXIMALT AV DIN LADDARE

## 1 LADDA INNAN FÖRVARING

Startbatterier bör alltid laddas innan förvaring och bör ej underhållsladdas under för lång tid, då det riskerar att skada batteriet.

## 2 ANVÄND RÄTT STRÖMSTYRKA

Strömstyrkan på laddaren bör vara 10-25% av batteriets kapacitet (Ah). Har ditt batteri exempelvis 100 Ah bör du använda en laddare med 10-25 A.

## 3 SLIPP DEMONTERING

Använd med fördel den medföljande adaptorn för att montera laddaren i ditt fordon för smidigast möjliga laddning. Adaptorn kan även köpas separat.

**NORDMAX**