

Artikel nr.	Beskrivning	Längd	Kabel storlek	Ladda	Förbindelser
150800	Starter kontaktkabel	200 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
151000	Starter kontaktkabel	250 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
151200	Starter kontaktkabel	300 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
151400	Starter kontaktkabel	350 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
151600	Starter kontaktkabel	400 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
151800	Starter kontaktkabel	450 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
152000	Starter kontaktkabel	500 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
152200	Starter kontaktkabel	550 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
152600	Starter kontaktkabel	650 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
152800	Starter kontaktkabel	700 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
153200	Starter kontaktkabel	800 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
153600	Starter kontaktkabel	900 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
154000	Starter kontaktkabel	1000 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
150808	Starter kontaktkabel	200 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
151208	Starter kontaktkabel	300 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
151608	Starter kontaktkabel	400 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
152008	Starter kontaktkabel	500 mm	25 mm ²	Max 150 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
160800	Starter kontaktkabel	200 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
161000	Starter kontaktkabel	250 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
161200	Starter kontaktkabel	300 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
161400	Starter kontaktkabel	350 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
161600	Starter kontaktkabel	400 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
162000	Starter kontaktkabel	500 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
162800	Starter kontaktkabel	700 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
163200	Starter kontaktkabel	800 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
163600	Starter kontaktkabel	900 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
164000	Starter kontaktkabel	1000 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
160808	Starter kontaktkabel	200 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
161008	Starter kontaktkabel	250 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
161208	Starter kontaktkabel	300 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
161608	Starter kontaktkabel	400 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
162008	Starter kontaktkabel	500 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
160806	Starter kontaktkabel	200 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 6 mm
161206	Starter kontaktkabel	300 mm	35 mm ²	Max 200 A	Ringkabelskor Ø 6 mm



Artikel nr.	Beskrivning	Längd	Kabel storlek	Ladda	Förbindelser
170800	Starter kontaktkabel	200 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
171000	Starter kontaktkabel	250 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
171200	Starter kontaktkabel	300 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
171400	Starter kontaktkabel	350 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
171600	Starter kontaktkabel	400 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
171800	Starter kontaktkabel	450 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
172000	Starter kontaktkabel	500 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
172200	Starter kontaktkabel	550 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
172400	Starter kontaktkabel	600 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
172800	Starter kontaktkabel	700 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
173200	Starter kontaktkabel	800 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
174000	Starter kontaktkabel	1000 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
175200	Starter kontaktkabel	1300 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
175600	Starter kontaktkabel	1400 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
176000	Starter kontaktkabel	1500 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
176400	Starter kontaktkabel	1600 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
176800	Starter kontaktkabel	1700 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
177200	Starter kontaktkabel	1800 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
177600	Starter kontaktkabel	1900 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
178000	Starter kontaktkabel	2000 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 10 mm
170608	Starter kontaktkabel	150 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
170808	Starter kontaktkabel	200 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 8 mm
171208	Starter kontaktkabel	300 mm	50 mm ²	Max 250 A	Ringkabelskor Ø 8 mm



260800	Batteri anslutningskabel	200 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
261000	Batteri anslutningskabel	250 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
261200	Batteri anslutningskabel	300 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
261600	Batteri anslutningskabel	400 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko



270800	Batteri anslutningskabel	200 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
271000	Batteri anslutningskabel	250 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
271200	Batteri anslutningskabel	300 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
271600	Batteri anslutningskabel	400 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko
272000	Batteri anslutningskabel	500 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ Ø 19 & - Ø 17 polsko



Artikel nr.	Beskrivning	Längd	Kabel storlek	Ladda	Förbindelser
508000	Batteri till starter kabel	200 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
510000	Batteri till starter kabel	250 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
512000	Batteri till starter kabel	300 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
514000	Batteri till starter kabel	350 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
516000	Batteri till starter kabel	400 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
518000	Batteri till starter kabel	450 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
520000	Batteri till starter kabel	500 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
522000	Batteri till starter kabel	550 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
524000	Batteri till starter kabel	600 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
526000	Batteri till starter kabel	650 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
528000	Batteri till starter kabel	700 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
532000	Batteri till starter kabel	800 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
538000	Batteri till starter kabel	950 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
540000	Batteri till starter kabel	1000 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
542000	Batteri till starter kabel	300 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
543000	Batteri till starter kabel	350 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
544000	Batteri till starter kabel	400 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
547000	Batteri till starter kabel	550 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
545000	Batteri till starter kabel	700 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
548000	Batteri till starter kabel	750 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
546000	Batteri till starter kabel	950 mm	25 mm ²	Max 150 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
608000	Batteri till starter kabel	200 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
610000	Batteri till starter kabel	250 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
612000	Batteri till starter kabel	300 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
614000	Batteri till starter kabel	350 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
616000	Batteri till starter kabel	400 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
618000	Batteri till starter kabel	450 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
620000	Batteri till starter kabel	500 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
622000	Batteri till starter kabel	550 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
624000	Batteri till starter kabel	600 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
626000	Batteri till starter kabel	650 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
628000	Batteri till starter kabel	700 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
632000	Batteri till starter kabel	800 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
640000	Batteri till starter kabel	1000 mm	35 mm ²	Max 200 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
644000	Batteri till starter kabel	250 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
646000	Batteri till starter kabel	300 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
648000	Batteri till starter kabel	350 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
650000	Batteri till starter kabel	400 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
652000	Batteri till starter kabel	450 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
654000	Batteri till starter kabel	500 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
658000	Batteri till starter kabel	600 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
662000	Batteri till starter kabel	700 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
666000	Batteri till starter kabel	800 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
670000	Batteri till starter kabel	1000 mm	35 mm ²	Max 200 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm



KABELANSLUTNINGAR



RACO A/S
Overgade 4
DK-6670 Holsted
Tel. +45 69106680
E-Post: info@raco.dk
Hemsida: www.raco.dk

Artikel nr.	Beskrivning	Längd	Kabel storlek	Ladda	Förbindelser
708000	Batteri till starter kabel	200 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
710000	Batteri till starter kabel	250 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
712000	Batteri till starter kabel	300 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
714000	Batteri till starter kabel	350 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
716000	Batteri till starter kabel	400 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
718000	Batteri till starter kabel	450 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
720000	Batteri till starter kabel	500 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
724000	Batteri till starter kabel	600 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
728000	Batteri till starter kabel	700 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
732000	Batteri till starter kabel	800 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
736000	Batteri till starter kabel	900 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
740000	Batteri till starter kabel	1000 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
744000	Batteri till starter kabel	1100 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
748000	Batteri till starter kabel	1200 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
752000	Batteri till starter kabel	1300 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
756000	Batteri till starter kabel	1400 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
760000	Batteri till starter kabel	1500 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
764000	Batteri till starter kabel	1600 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
790000	Batteri till starter kabel	2250 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm
755000	Batteri till starter kabel	300 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
749000	Batteri till starter kabel	400 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
759000	Batteri till starter kabel	500 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
751000	Batteri till starter kabel	650 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
747000	Batteri till starter kabel	750 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
753000	Batteri till starter kabel	1000 mm	50 mm ²	Max 250 A	+ polsko Ø 19 & Ringkabelskor Ø 10 mm RØD
763000	Batteri till starter kabel	200 mm	50 mm ²	Max 250 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
741000	Batteri till starter kabel	300 mm	50 mm ²	Max 250 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
757000	Batteri till starter kabel	400 mm	50 mm ²	Max 250 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
745000	Batteri till starter kabel	500 mm	50 mm ²	Max 250 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
761000	Batteri till starter kabel	750 mm	50 mm ²	Max 250 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm
743000	Batteri till starter kabel	900 mm	50 mm ²	Max 250 A	- polsko Ø 17 & Ringkabelskor Ø 10 mm



PRODUKTKATALOG

G.S.E.