

PALLEVATOR

PalleEvator Q1

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af én palle ad gangen.

PalleEvator Q1 er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne én ad gangen.

Bruges PalleEvator Q1 til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftvogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PalleEvator Q1 til stabling, køres pallerne ind i pallemagasinet én ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 8 eller 15 i højden.

Betjeningspanelet er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling, hvorefter pallemagasinet arbejder fuldt automatisk.

Magasinet er forsynet med fyldemelder.



OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palle typer/størrelser
- Andre farver

SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	:	EURO L 1.200 x B 800 mm
Kapacitet	:	15 paller/max. 500 kg
Strømforsyning	:	230V 50Hz 10A
Forbrug v/100 paller	:	1 kW
Støjniveau	:	55 dB
Vægt	:	505/595 kg
Standardfarver	:	RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit
Dimensioner	:	L x B x H
Uden overbygning	:	1.600x1.370x1.115 mm
Overbygning 15 paller	:	1.600x1.370x2.170 mm

DIT UDBYTTTE MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø

