


Tack för ni valt vår specialdesignade batteridrivna UV-härdlampa till MegaVac.

Instruktioner:

Den gröna knappen i mitten är startknappen

När UV-lampan är tänd kan den även släckas med knappen. Då avbryts härdningen och tiden startar om från början vid nästa knapptryckning.



Indikerings-symboler över olika färgade LEDar:

- Gula LEDar, 4st under varningstriangel-symboler – Lyser när UV-lampan är igång. Fast sken med laddat batteri, långsamt blinkande när batteriets spänning blivit lågt och lampan går på halvfart ($\frac{1}{2}$ intensitet och dubbla belysnings-tiden)
- Grön LED, under triangle symbolerna till vänster. Lyser när enheten laddas via USB-kontakten. Slocknar när laddningen är klar
- Röd LED, under triangel symbolerna till höger. Fast rött sken när batteriets spänning blivit lågt och lampan går på halvfart.



Om ni trots alla varningar inte påbörjat laddning av lampan stängs den helt av. Om ni påbörjar laddningen med t.ex. en power bank så kan ni ändå fortsätta att använda lampan medan den laddas.

Laddning som ska ske med USB-C kontakt.