

ND Træning af håndhygiejne

Anvendelsesområder:

- Identificering af hygiejneproblemer
- Træning af håndhygiejne hos personale og besøgende

Til brug i:

• Køkkener	• Hospitaler
• Laboratorier	• Sundhedssektoren
• Fødevarerproduktion	• Avls- og opformeringsstalde
• Skoler	



Træning af håndhygiejne:

Dårlig hygiejne kan være årsagen til mange tilfælde af sygdomme, både hos mennesker men også i forhold til spredning af infektioner/ bakterier mellem produktionsenheder.

Det anslås, at mere end 30% af infektioner i fødevarerområdet kunne været undgået ved korrekt håndhygiejne.

Metode:

1. Tilsæt 1-2 pump af den fluorescerende lotion/ håndsprit og fordel det som ved en normal grundig afspritning af hænder.
2. Placer hænderne i kabinettet. Hele overfladen på begge hænder bør lyse ensartet. Gentag evt. pkt. 1 indtil hele overfladen lyser ensartet.
3. Vask hænderne grundigt. Tør dem og tjek igen i kabinettet. De områder der stadig lyser, er ikke vasket tilstrækkeligt.
4. Gentag efter behov og se efter forbedringer.

Teknisk data:

• Produktnavn	ND Træning af håndhygiejne	• Højde	150 mm
• Materiale	Aluminium	• Bredde	357 mm
• Farve	Sort	• Længde	251 mm
• Vægt	1 kg	• Lyskilde	LED