



Træning af håndhygiejne

Anvendelsesområder:

Identificering af hygiejneproblemer, træning af personale og besøgende indenfor:	
<ul style="list-style-type: none">• Køkkener	<ul style="list-style-type: none">• Hospitaler
<ul style="list-style-type: none">• Laboratorier	<ul style="list-style-type: none">• Sundhedssektoren
<ul style="list-style-type: none">• Fødevarerproduktion	<ul style="list-style-type: none">• Avls- og opformeringsstalde
<ul style="list-style-type: none">• Skoler	

Træning af håndhygiejne

Dårlig hygiejne kan være årsagen til mange tilfælde af sygdomme, både hos mennesker men også i forhold til spredning af infektioner/ bakterier mellem produktionsenheder.

Det anslås, at mere end 30% af infektioner i fødevarerområdet kunne været undgået ved korrekt håndhygiejne.



Metode:

1. Tilsæt 1-2 pump af den fluorescerende lotion/ håndsprit og fordel det som ved en normal grundig afspritning af hænder.
2. Placer hænderne i kabinettet. Hele overfladen på begge hænder bør lyse ensartet. Gentag evt. pkt. 1 indtil hele overfladen lyser ensartet.
3. Vask hænderne grundigt. Tør dem og tjek igen i kabinettet. De områder der stadig lyser, er ikke vasket tilstrækkeligt.
4. Gentag efter behov og se efter forbedringer.

Teknisk data:

Type & fabrikat	Håndtræningsskærm		
Materiale	Rustfri stål 304	Lys kilde	LED
Dimensioner h x b x d	150 x 357 x 251 mm	Vægt	4,5 kg